



Riedweg 5
89081 Ulm

Telefon 0731 - 93697 - 0
Telefax 0731 - 93697 - 79

info@eurotelematik.de
www.eurotelematik.de

easyfleet

Wichtige Hinweise für den Einbaupartner

Stand: Juni 2009

Version: 6-IMD-301-3800013-02



>>> Vor dem Einbau <<<

Zur Nutzung des Internetportals easyfleet müssen das Fahrzeugendgerät FB 4000, FB 4200 oder FB 6000 im Portal angelegt, die entsprechenden Dienste freigeschaltet und die SIM-Karte für die GPRS-Daten-Kommunikation aktiviert werden.

Im Karton der FB 4000, FB 4200 oder FB 6000 finden Sie ein Freischaltfax, das Sie bitte ausfüllen und an den Support der Funkwerk eurotelematik faxen:

Faxnummer: +49 731 93697-79

Die Dauer für die Freischaltung der Dienste und die Aktivierung der ET-SIM-Karte beträgt in etwa 2 Werktage. Daher sollten Sie das Freischaltfax mindestens 2 Werktage vor dem Einbau faxen, damit Sie beim Einbau einen kompletten Funktionstest durchführen können.

Beim Einsatz von Kundeneigenen SIM-Karten

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karten des Kunden zum geplanten Einbau-Termin für die GPRS-Datenkommunikation freigeschaltet sind.

Wichtiger Hinweis zur PIN:

Die PIN der SIM-Karte muss auf die easyfleet PIN eingestellt sein. Wenn Sie diese nicht kennen, wenden Sie sich bitte direkt an den Support der Funkwerk eurotelematik:

Support: 0180 5038856 (14 ct./min.)

Beim Einsatz von SIM-Karten der Funkwerk eurotelematik

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte der Funkwerk eurotelematik im Fahrzeugendgerät eingesteckt ist.

Die Zugangsdaten

Nach der Freischaltung der Dienste bekommen Sie eine Bestätigung und die Zugangsdaten (Username und Passwort) für das Internetportal.

www.easyfleet.de

>>> Während des Einbaus <<<

Einbau der FB 4000, FB 4200 und FB 6000

Detaillierte Informationen zum Einbau der Fahrzeugendgeräte entnehmen Sie bitte der beiliegenden Einbauanleitung.

Funktionstest

Nach dem Einschalten der Zündung leuchten nach kurzer Zeit alle 4 LEDs der FB 4000, FB 4200 oder FB 6000.

Prüfen Sie im easyfleet-Portal ob das Fahrzeug mit der aktuellen Position in der Karte angezeigt wird.

Nutzen Sie die Diagnose-Seite vom Display, um die Anbindung der digitalen Eingänge, die Anbindung an den CAN-Adapter oder die Anbindung an den digitalen Tachographen zu überprüfen.

>>> Nach dem Einbau <<<

Übergabe

Nach dem Einbau geben Sie bitte die Zugangsdaten an Ihren Kunden weiter.

Informieren Sie Ihren Kunden, dass er jederzeit im Internetportal das vorgegebene Passwort ändern kann.